# トラブルシューティング

CD-RWドライブユーザーズマニュアルと併せてお読みください(こちらをクリックすると表示されます)。

注意

最新の情報は、弊社ホームページ(buffalo.jp)を参照してください。ホームページには最新のQ&Aや仕様などの情報が案内されています。
また、トラブルシューティングやホームページの情報を見ても改善しない場合は、サポートセンターにお問合せください。

●ライティングソフトウェアについてのお問合せ → 株式会社　ビー・エイチ・エー　サポートセンター
詳しくは別紙「B's Recorder GOLD BASICクイックリファレンス」を参照してください。

●ドライブについてのお問合せ → 株式会社バッファロー　サポートセンター
電話番号については別紙「はじめにお読みください」を参照してください。

メモ

製品を修理したいときは、別紙「はじめにお読みください」をお読みください。

# 一般的なトラブル

## DMA転送が有効にならない(WindowsMe/98SE/98)

DMA転送を有効にする設定【セットアップ-⑦「WindowsMe/98SE/98の設定」】をした後でパソコンを再起動すると、設定が元に戻ってしまう(DMA転送が有効にならない)ことがあります。次の手順で再設定してください。

① セットアップ-⑦のDMA転送の設定 1 ～ 4 を行います。
② 本製品(CD-RWドライブ)のデバイス名をクリックし、[削除(E)]をクリックします。
③ [デバイス削除の確認]ウィンドウが表示されたら、[OK]をクリックします。
④ [閉じる]ボタンをクリックし、パソコンを再起動します。
⑤ セットアップ-⑦を参照し、DMA転送を有効にする設定を再度行ってください。

## DMA転送設定後、WindowsMe/98SE/98が起動しない

お使いのパソコンによっては、DMA転送に設定するとWindowsが起動しないことがあります。次の手順でDMAの設定を解除してください。

① <ctrl>キーを押しながらパソコンの電源スイッチをONにします([Startup Menu]が表示されるまで押し続けてください)。
② [Startup Menu]が表示されたら、[Safe Mode]で起動します。
③ デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンを選択し、マウスで右クリックします。
④ 表示されたメニューから、[プロパティ(R)]をクリックします。
⑤ [デバイスマネージャー]タブをクリックします。
⑥ [CD-ROM]の中の本製品(CD-RWドライブ)のデバイス名を選択し、[削除(E)]をクリックします。
⑦ Windowsを再起動します。

## 特定のソフトウェアで本製品が使用できない

パソコンに標準搭載されているドライブ専用に作られたソフトウェア（※）上で、本製品を使用できないことがあります。
その場合は、パソコンに標準搭載のドライブを使用するか、他のソフトウェアを使用してください。
※ソフトウェアの仕様は、ソフトウェアメーカー（プリインストールソフトではパソコンメーカーの場合があります）にご確認ください。

再生ソフトウェアによっては、本製品のドライブ名が内蔵のCD･DVDドライブよりも前に割り当てられていると再生できないことがあります。そのようなときはデバイスマネージャャからドライブのプロパティを開き、ドライブ名を変更してください。
（例）○：Eドライブ（内蔵CD･DVDドライブ）/Fドライブ（本製品）
　　×：Eドライブ（本製品）/Fドライブ（内蔵CD･DVDドライブ）

## パソコンの電源スイッチをONにしても電源が入らない

### 電源ケーブルが正しく接続されていない

パソコンと周辺機器の電源スイッチをOFFにして、電源ケーブルが本製品の電源コネクタに正しく接続されているか確認してください。

## パソコンが起動しない

### パソコンの環境が壊れた

パソコンに付属の起動ディスクとCD-ROMを使用して、OSを再セットアップしてください。（OS再セットアップ時にはパソコン標準のCD-ROMドライブなどを使用してください）。

### フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクが入っている

フロッピーディスクを取り出して、パソコンを再起動してください。

# メディアが入らない

### メディアがトレーに正しくセットされていない

メディアを正しくセットし直してください。

### ドライブに電源ケーブルが接続されていない

電源ケーブルを接続してください。

# メディアが使用できない

### メディアが対応していない

別紙「はじめにお読みください」に記載の書き込み動作確認メディアを参照ください。記載にないメディアの場合、書き込みができない（または書き込んでも読み出すことができない）ことがあります。このようなときは、書き込み速度を下げて書き込みをおこなってください。

### 正しいドライブにアクセスしていない

データを読み出すときは、CD（CD-ROMドライブ）のアイコンを開いてください。

# アクセスランプが点灯しない

### メディアがトレーに正しくセットされていない

イジェクトボタンを押してトレーを排出し、メディアを正しくセットし直してください。

### インターフェースケーブルが正しく接続されていない

パソコンと周辺機器の電源スイッチをOFFにして、インターフェースケーブルが本製品のインターフェースコネクタに正しく接続されているか確認してください。

## イジェクトボタンを押してもトレーが排出されない

本製品のイジェクトボタンを押してもトレーが排出されないことがあります。その場合は、画面上でCD-ROMのアイコンを右クリックし、[取り出し]を選択してください。

### パソコンの電源が入っていない

パソコンの電源スイッチがONになっているか、パソコンの電源ケーブルはACコンセントに正しく接続されているか確認してください。

### トレーに何か引っかかっている

トレーを確認してください。

### ドライブに電源ケーブルが接続されていない

ドライブに電源ケーブルを接続してください。

# 読み出し時のトラブル

## 読み出し時にエラーが発生する

### CDが汚れている、または破損している

CDの記録面に傷や汚れが付いていると、正しく読み出せません。ほこりなどが付着しているときは市販のダストクリーナーなどで除去してください。

### CDが裏返しになっている

CDを取り出し、CDのレーベル面を上に向けてトレーに載せてください。

## CD-RWメディアが読み出せない

### CD-ROMドライブがCD-RWに対応していない

CD-RWメディアはCD-ROMに比べ反射率が低いため、CD-RWに対応していないCD-ROMドライブや音楽CD用プレーヤーでは読み出せません。CD-RWに対応したドライブで読み出してください。

## セッションが読み出せない

### 書き込み時に最後のセッションを読み込まないように設定している

ライティングソフトウェアで書き込む際に、最後のセッションを読み込まないように設定していると、新しく書き込んだセッションだけが読み出せるようになります。最後に書き込んだセッションも読み出したいときは、最後のセッションを参照するように設定して書き込んでください。

## WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでファイル名が化ける

### ロングファイル名を使用したデータを書き込んだ

WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSはロングファイル名に対応していないため、RomeoやJolietで書き込まれたデータはファイル名が化けることがあります。WindowsNT3.51やWindows3.1/DOSでCDを読み出すときは、DOS名(8+3形式)で書き込んでください。

## 読み出し時に異音がする

### CDにシールが貼られている

CDにシールなどを貼っていると、CDの重心が偏り、回転時に振動が発生することがあります。絶対にシールなどを貼らないでください。

## 音楽CDの音声が聴こえない

### Windowsの設定が適切でない

本製品で音楽CDを聴くには、デジタル再生ができるように設定する必要があります。
詳しくはWindowsのヘルプを参照してください。

# 音楽CDを再生しても音声が出力されない、音楽CDを再生するとシステムが停止する

## メディアがトレーに正しくセットされていない

イジェクトボタンを押してトレーを排出し、メディアを正しくセットし直してください。

## メディアに傷、汚れ、変形がある

メディアに不良がある場合、正常に音声が出力されません。

## デジタル再生に対応したソフトウェアプレーヤで再生していない

音楽CDはMicrosoft Windows Media Player 7以降など、デジタル再生に対応したソフトウェアプレーヤーで再生してください。
デジタル再生に対応していないソフトで再生した場合、音声が聴こえません。

# 書き込み時のトラブル

## CD-R/RWメディアに追記できない

### ライティングソフトウェアが違っている

ソフトウェアの仕様により、前回書き込みをしたライティングソフトウェアを使用しないと、追記できません。前回使用したライティングソフトウェアで書き込んでください。

### メディアの容量が足りない

新しいメディアに書き込んでください。

### 他社製のCD-R/RWドライブで書き込んだメディアを使用している

他社製のCD-R/RWドライブで書き込んだメディアには追記できません。本製品で書き込んだメディアを使用してください。

### ディスクアットワンス方式で書き込みをした

ディスクアットワンス方式で書き込みをしたメディアに追記することはできません。別のCD-R/RWメディアをお使いください。

## 作成した音楽 CDで音飛びが発生する

メディアによっては、作成した音楽 CDで音飛びが発生することがあります。その場合は書き込み速度を下げて書き込みを行ってください。

# 書き込みができない

## メディアが対応していない

お使いのCD-R/RWメディアが、指定した書き込み速度に対応していることをご確認ください。CD-R/RWメディアによって最大書き込み速度は異なりますのでご注意ください。

## メディアが傷ついたり汚れが付着している

メディアが傷ついたり、ほこりや汚れが付着している可能性があります。他のメディアでもう一度書き込んでみてください。

## ライティングソフトウェアが本製品に対応していない

本製品に付属しているライティングソフトウェアを使用してください。付属品以外のライティングソフトウェアを使用するときは、ソフトウェアのメーカーに対応しているかどうかお問い合わせください。

# 音楽CDをキャプチャしたデータにノイズや音飛びが発生する

## 音楽CDを再生したCD-ROMドライブが対応していない

CD-ROMドライブによっては、正常に音楽CDをキャプチャできないものがあります。その場合は、本製品で音楽CDを再生してキャプチャしてください。

## 音楽CDに傷がある

音楽CDの傷が原因で音飛びが発生することがあります。

## CD-R/RWメディアにデータを書き込めない

### ライティングソフトウェアを使用していない

本製品付属のライティングソフトウェアを使用してください。

### CD-ROM、音楽CD（CD-DA）がセットされている

CD-R/RWメディアにだけデータを書き込めます。CD-ROMや音楽CD（CD-DA）などには書き込めません。

### 本製品の電源が入っていない

本製品に電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。

### インターフェースケーブルが正しく接続されていない

パソコンのマザーボードに接続されたインターフェースケーブルに、本製品を正しく接続してください。

## WindowsXPのCD-R/RW書き込み機能が使用できない

### 書き込み機能が無効に設定されている

[マイ コンピュータ]内CD-RWドライブのプロパティの[書き込み]タブを選択した画面で、[このドライブでCD書き込みを有効にする]のチェックボックスをクリックしてチェックマークを表示させてください。